


**Условное обозначение приборов ТДМ-103 при заказе и в документации  
другой продукции, в которой они могут быть применены**



Наименование и общая часть обозначения - **Датчик-реле температуры ТДМ -103.**

1. Обозначение модификации в зависимости от пределов уставок

**01** - от минус 50 до 50

**02** - от минус 30 до 70

**03** - от 0 до 100

**04** - от 70 до 170

2. Способ подсоединения электрического кабеля

**1** - Соединитель СЭ-11 -19

**2** - Соединитель 2РМДТ18

3. Наличие защитного кожуха

**1** - с кожухом

**2** - без кожуха

4. Направление зоны возврата

↑ - в сторону повышения относительно уставки, контролируемой среды

↓ - в сторону понижения относительно уставки, контролируемой среды

5. Значение уставки

Числовое значение уставки прибора в соответствии с выбранным диапазоном (модификацией)